

Pinpointer Pro-Pointer AT kasutusjuhend

Omadused:

1. Sisse/Välja lülitamise, taashäälestamise ja korrigeerimise nupp (edaspidi tekstis lihtsalt nupp)
2. Otsimispea ots
3. 360° tundlik ala
4. Äär kraapimiseks
5. LED taskulamp
6. Veekindel kõlar
7. Kinnitusaas
8. Patareikaas
9. Joonlaud kahes mõõtkavas (in ja cm)



Seadme sisselülitamine

Vajuta ja vabasta nupp, hoides seda metallesemetest kaugemal. Seade on sisse lülitatud kui kostub signaal ja LED tuli jääb põlema.

Seadme väljalülitamine

Vajuta nupp alla ja hoia umbes pool sekundit, kuni kostub üksik signaal (või ühekordne vibratsioon häälestusseades), mis annab märku valjalülitamisest. Seade on välja lülitatud kui LED tuli on kustunud.

Seadete muutmine

AT pinpointeril on 3 erinevat tundlikkuse astet ja 2 erinevat otsingu režiimi: häälsignaali+vibratsioon või ainult vibratsioon (hääletu).

Et seadeid muuta, vajutage ja hoidke nuppu 2 sekundit all, kuni kostub üksik signaal, millele järgneb topeltsignaali ja LED tuli hakkab vilkuma. (Märkus: hääletus seades on signaalid asendatud vibratsiooniga).

Esimese nupulevajutus, peale seadete muutmise programmi sisenemist, annab infot hetkel kasutuses olevast programmist. Korduvalt nupule vajutades hakkad seadete menüüs edasi liikuma, tsükkel 6 valikuga:

- 1 signaal = madal tundlikkus koos heliga
- 2 signaali = keskmine tundlikkus koos heliga
- 3 signaali = kõrge tundlikkus koos heliga

- 1 vibratsioon = madal tundlikkus ilma helita
- 2 vibratsiooni = keskmine tundlikkus ilma helita
- 3 vibratsiooni = kõrge tundlikkus ilma helita

Et väljuda seadete muutmise režiimist, vajutage ja hoidke nuppu 2 sekundit all, väljumisest annab märku topeltsignaali või lihtsalt oodake 5 sekundit ja toimub automaatne väljumine.

Märkused:

- Madala tundlikkuse tase on soovitatav kõrge mineraalisisaldusega maastikel
- Otsimine jätkub ka seadete muutmise režiimis
- Seaded salvestuvad kui pinpointerit sisse/välja lülitada

Kiire ümberseadistamine mineraalsel pinnal

Et muuta seadeid sobivaks soolases vees, märjal liival või kõrge mineraalisisaldusega pinnasel, hoiad seadme ots vees, liivas või pinnases ja vajuta korraks nuppu kiireks seadistamiseks.

Kui vaja, korda toimingut, et kõrvaldada igasugused valereaktsioonid, mis on tingitud keskkonnast. Märkus: sellise maapinna häälestamise võib asendada seadetest tundlikkuse vähendamisega.

Täpne suurte esemete otsimine

Lähene aeglaselt objektile, kuni seade annab järjepideva täissignaali, siis vajuta kiirelt nupule, et ümber häälestada vastavale objektile. Jätka objekti otsinguid, et leida täpne suurus või kuju. Vajaduse korral korda toimingut.

Kadunud seadme alarm

Peale 5 minutit töötamist, ilma et oleks nupule vajutatud, käivitub alarm, mis kestab järgnevat 60 minutit. Vajuta nupp alla, et seade alarmi funktsioonist välja tuua.

Automaatne väljalülitus

Peale tunniajast alarmi lülitab seade ennast automaatselt välja.

Vutlar

Kinnita vutlar tavalises mõõdus vöö külge. Metallist truck kinnitava osa küljes paneb seadme signaali andma, kui tahate seda välja lülitamata vutlarisse panna.

Joonlaud

Seadme ühele küljele on pressitud joonlaud kahes erinevas mõõtühikus (cm ja in), et mõõta leiu sügavust.

Tühja patarei alarm

Tühjeneva patarei korral hakkab seade andma vahelduvat topeltsignaali alarmi. Sellisel juhul peaks patarei võimalikult kiiresti uue vastu vahetama.

Patarei vahetamine

Keera seadme otsas olev kork maha ja eemalda vana patarei. Samuti eemalda patarei seadmest kui see seisab kasutuseta rohkem kui 30 päeva.

Kasutamise informatsioon ja nõuanded

- Otsimine on täisautomaatne. Kõik metallid leitakse ühtemoodi.
- Kui objekt on leitud, annab seade sellest märku vastavalt valitud seadetele, kas hääle ja vibratsiooniga või ainult vibratsiooniga.
- Seadet ei tohiks sisse lülitada metallesemete läheduses, kuna siis võib juhtuda, et annulleerite otsitava eseme leidmise võimalused.
- Kasutuskordade vahepeal on soovitatav seade välja lülitada.
- Ärge kasutage seadet kaevamiseks ega kangutamiseks.
- Veet otsides ärge ületage 3m sügavust. Kontrollige, et patarei korgikeermed ja tihend oleksid mustusest ja liivast puhtad ning kasutage tihendi hoolduseks regulaarselt silikoonmääret, et säilitada veekindlust.
- Seadmelt mustuse eemaldamiseks võite seda pesta seebi, vee ja pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid või keemilisi puhastajaid, mis võivad kriimustada või söövitada seadme välispinda.

Tehnilised andmed

Mudeli nimi	Garrett Pro-Pointer AT
Mudeli number	1140900
Töös sobiv temperatuurivahemik	-37°C kuni 70°C
Töösagedus	11,5 kHz
Veekindlus	Maksimumsügavus 3 meetrit
Seadistamine	Automaatne ja manuaalne
Indikaatorid	Hääle ja/või vibratsioon
Nupud	Sisse- väljalülitamise, seadistamise nupp
Mõõtmed	Pikkus: 22,9 cm Ümbermõõt: 3,8 cm käepidemelt ja 2,2 cm otsast
Kaal	0,2 kg koos patareiga
Patarei	Üks 9V (komplektis kaasas)
Patarei vastupidavus	Alkaline: 30 tundi Akupatarei: 8 tundi
Garantii	2 aastat (elektroonikale)
Patendiinfo	US 7,575,065 patent selgumisel