

Kasutusjuhend

Sisse lülitamine

Hoia pinpointeri (edaspidi PP) ots metallesemest vähemalt 300 mm eemal, ning vajutage toitenuppu (5).

PP teeb kaks piiksu ja LED (3) süttib.

Kui automaatne kalibreerimine on lõppenud, annab lühike piiks teada, et PP on kasutamiseks valmis.

PP otsa metallile lähenedes vibratsioon ja piiksud intensiivistuvad. Kui tuvastatud objekt on

PP otsale väga lähedal, muutub piiks pidevaks tooniks.

Toide välja lülitamine

Vajutage toitenuppu (5). Kõlab kolm lühikest piiksu ja PP lülitub välja.

PP kadunud – Tuvastamise alarm

Kui PP on sisse lülitatud, kuid on olnud passiivne umbes 3 minutit, annab ta pika signaaliga endast märku. Seda signaali korratakse iga 10 sekundi järel, kui tuvastamist ei toimu.

Kui PP on olnud passiivne veel 5 minutit, siis ta lülitub automaatselt välja.

Madal patareitase

Patarei tühjenemisest annab PP märku vilkuva LED-ga* (3).

Kui Patare tase on kriitiliselt madal, siis pinpointer lülitub automaatselt välja.

Tundlikkus *

Tundlikkuse suurendamiseks vajutage + (6). Kui tundlikkuse tase ületab maksimumi (tase 5), teeb PP ühe piiksu (tase 5).

Tundlikkuse vähendamiseks vajutage - (7). Kui tundlikkuse tase ületab minimumi (tase 1), teeb PP ühe piiksu (tase 5).

Raua tooni ID *

Raua tooni ID lubamiseks hoidke PP otsa eemal metallesemetest, seejärel vajutage ja hoidke all

+ (6) 3 sekundit. Kostab üks pikk piiks.

Kui PP ots on tuvastatava objekti lähedal:

Katkestatud säutsuvad toonid tuvastamisel, tähistavad rauda.

Raua tooni ID on efektiivne, kui andur on umbes 10–15 mm rauast esemest.

Musta tooni ID keelamiseks hoidke all nuppu - (7)* 3 sekundit, kuni PP teeb ühe pika piiksu.

Helisignaali *

Helitoonide sisselülitamiseks (vaikeseade) hoidke sisselülitamisel all nuppu + (6).

Helitoonide väljalülitamiseks hoidke PP sisselülitamisel all nuppu - (7).

Kui helitoonid on välja lülitatud, siis PP annab märku ainult vibratsiooniga.

Kui nuppu + (6) või - (7) ei hoita all PP sisselülitamisel üldse, on see vaikimisi viimati kasutatud helirežiimis.

Tehaseseadete taastamine

Alates väljalülitatud olekust hoidke toitenuppu all (5).

Pärast kahte pikka piiksu jätkake hoidmist 5 sekundit. Üks pikk piiks, millele järgneb kaks

lühikesed piiksud tähistavad, kui tehaseseadete taastamine on teostatud.

Üldine hooldus

Veekindluse * / pritsmekindluse tagamiseks veenduge, et patarei korgi kummist O-rõngas oleks perioodiliselt määratud silikoonmäärdega.

Kontrollige alati, et korgi O-rõngas oleks terve ja määratud ja hoidke keermed tolmust, liivast jms. puhtad.

* Ainult PRO-FIND 35